



koroseal® BY  **KOBE**
surface-scape your vision®

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DE REVÊTEMENT MURAL

ARRÊTEZ! VEUILLEZ LIRE AVANT UTILISATION

Si vous avez des questions sur l'installation correcte de ce produit, veuillez contacter votre distributeur ou consultez votre revendeur avant de continuer.

PRÉPARATION DES PRODUITS

Examinez les produits pour vous assurer que le motif, la couleur, la quantité et la qualité sont tels que commandés. Séparez les produits par leur numéro de lot de couleur et organisez-les en ordre de numéro de rouleau.

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Les surfaces à recouvrir doivent être propres, lisses, sèches et structurellement saines. La peinture écaillée ou tout autre revêtement mural doit être enlevé. Afin d'assurer une finition maximale, les têtes de clou, les entailles, les fissures et les autres imperfections de surface doivent être poncées et colmatées. Sur les nouveaux murs, les joints des murs secs doivent être poncés et colmatés. Sur les nouveaux murs, les joints des murs secs doivent être scotchés, collés et poncés.

La moisissure a besoin d'humidité pour se développer et il est donc important de vérifier les murs avec un humidimètre approprié. La teneur en humidité ne doit pas dépasser 4%. L'humidité excessive dans le mur doit être corrigée avant l'installation du revêtement mural. Enlevez la moisissure des murs existants et traitez les surfaces pour empêcher la réapparition future.

Les revêtements muraux Koroseal (les «revêtements muraux») peuvent être installés sur presque toutes les surfaces correctement préparées. Ne posez pas le vinyle par-dessus du stylo à bille, de la craie de cire, du marqueur, des taches d'huile ou de tout autre matière susceptible de déteindre à travers le vinyle. Les surfaces peintes doivent être vérifiées pour possibilité de déteinte de pigment. Il est recommandé d'utiliser un crayon à mine pour marquer le vinyle ou les murs, sachant que les marques du crayon ne déteignent pas.

Les surfaces brillantes doivent être soit poncées pour ternir la surface, ou une application de l'apprêt PRO R-35 Heavy Duty doit être réalisée.

Si un décollage futur est souhaité, un apprêt doit être utilisé. Certaines pâtes à joints pour placoplâtres contrastent avec la surface papier des placoplâtres, montrant de fortes zones de couleurs claires et sombres. Les revêtements muraux très légèrement colorés et à faible épaisseur peuvent se montrer transparents en raison de leur opacité limitée. Si cela se produit, nous vous recommandons d'utiliser un apprêt, puis de la colle à base d'argile extra-robuste. Si après avoir appliqué trois (3) bandes, il y a des soucis d'esthétiques, arrêtez-vous et contactez votre distributeur.